



103541 - PIATTO PIANO Ø CM 33
103542 - PIATTO PIANO Ø CM 29
103545 - PIATTO PIANO Ø CM 24
103546 - PIATTO PIANO Ø CM 17



103544 - PIATTO FONDO Ø CM 25



103543 - PIATTO FONDO GOURMET Ø CM 29
INTERNO Ø CM 15,5



103547 - PIATTO FONDO GOURMET Ø CM 25
INTERNO Ø CM 12
103548 - COPERCHIO PER PIATTO FONDO GOURMET Ø CM 25